

Nettoyage et entretien des lames a-terra

Température ambiante

La croissance naturelle et la structure du bois apportent une touche particulière aux parquets a-terra. Grâce au traitement de la surface, le parquet est protégé des influences extérieures. Le climat intérieur est très important pour la conservation et les propriétés du parquet. La température idéale est obtenue entre 18 - 22°C et un taux d'humidité relatif de 50 à 60 %. Il est important de garder un taux d'humidité constant. Cela à l'aide de récipients d'eau accrochés aux radiateurs ou bien à l'aide d'humidificateur.

Les parquets a-terra ne nécessitent pas d'entretien après la pose

Il suffit de balayer ou bien d'aspirer les saletés provoquées par la pose du parquet (ne pas passer de serpillière humide !)

Entretien

Il faut écarter régulièrement les poussières et les saletés du sol. Nous recommandons d'utiliser l'aspirateur avec la brosse ou bien de balayer. Pour les tâches les plus dures, une serpillière humide est recommandée, mais ne surtout pas laver à grande eau ! Il faut éviter toutes flaques d'eau ! Ensuite essuyer avec un chiffon non pelucheux sec.

Il est recommandé selon les besoins, d'ajouter à l'eau de lavage un produit d'entretien approprié pour parquet huilé. Il faut absolument respecter les conditions d'utilisation de la marque utilisée.

Précautions

Les sols sont soumis à une usure naturelle. C'est pourquoi nous recommandons afin de protéger le parquet de mettre de la feutrine sous les pieds des chaises et des tables et d'utiliser des paillassons d'entrée (par exemple HKS Cleanfloor). Pour les meubles à roulettes, il est préférable d'utiliser des tapis transparents.

Sol chauffant avec les lames a-terra

Les lames a-terra sont compatibles avec un sol chauffant hydraulique avec une pose collée en plein. En principe il faut privilégier les lames de 16 mm pour cela, le plus mince sera le mieux.

Il faut absolument respecter les conditions d'utilisation du fabricant de colle.

Veuillez faire attention à ce que la température en surface de votre parquet ne dépasse en aucun cas constamment les 25-27° C.