

MONTAGEANLEITUNG

cleanfloor



Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52
48157 Münster
www.hks1835.com



1. Mit beiliegender 3 mm Unterlage Position der Matte anzeichnen.



2. Tür über beiliegende 3 mm Unterlage bewegen, um sich zu vergewissern, dass sie nicht schleift. Ggf. nachjustieren.



3. Mit Kreissäge angezeichneten Ausschnitt zum Boden einschneiden.



4. Ausschnitt bis zum Boden entnehmen, den Estrich säubern.



5. Mit beiliegender Unterlage 3 mm oder 5 mm Höhe ausgleichen, oder beide Unterlagen für 8 mm Höhenunterschied kombinieren.



6. Mattenwanne einlegen, auf bündige vollflächige Auflage achten und mit 4 Eckverbindern verschrauben.



7. Die Eingangsmatte in die montierte Mattenwanne einlegen.



8. Fertig!

Größe	Einbauhöhe	Außenmaße
S	12/15*/20* mm	620 mm x 420 mm
M	12/15*/20* mm	920 mm x 650 mm
L	12/15*/20* mm	1150 mm x 920 mm

Auf Wunsch fertigen wir „cleanfloor“ auch in individuellen Größen an!

*Mit beiliegender Unterlage kann „cleanfloor“ auch für 15 mm oder 20 mm Parkett verwendet werden.